消防危第 184 号 平成 24 年 8 月 1 日

各都道府県消防防災主管部長 東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消防庁危険物保安室長

(公印省略)

屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールの提供について

東日本大震災における被害状況を踏まえた危険物施設における津波対策については、「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について」 (平成24年1月31日付け消防危第28号)によりお願いしており、屋外貯蔵タンクについては、津波被害シミュレーションを実施して具体的な被害予測を行ったうえで、津波対策に係る検証を行うこととしているところです。

今般、消防庁において、屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツール を制作しましたのでお知らせいたします。当該ツールは消防庁のホームページ (http://www.fdma.go.jp/concern/publication/simulatetool/index.html)からダ ウンロードしてご利用いただけます。また、当該ツールの利用にあたっては、

別添「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールに係る利用マニュア ル」をご参照ください。

なお、貴都道府県内の市町村等に対しましても、この旨御周知下さるようお 願いいたします。

> (問い合わせ先) 消防庁危険物保安室 担当:宮内係長、和賀 TEL 03-5253-7524(直通) FAX 03-5253-7534

屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールに係る利用マニュアル

- 1 入力マニュアル
 - 1. 1 新規データの入力

入力データ	◎ 新規入力							
	○ 既存ファイルを参照							
消防本部名	英数、漢字、ひらがな、カタカナ、記号(カンマは使用不可)							
事業所名	英数、漢字、ひらがな、カタカナ、記号(カンマは使用不可)							
タンク番号 (必須)	英数,漢字,ひらがな,カタカナ,記号(¥/:*? * <> ,の半角は使用不可)							
許可容量 (必須)	半角数字 [ki] タンク内径 (必須) 半角数字 [m]							
タンク自重(必須)	 ● タンク自重の入力 ● 重 半角数字 [kN] 							
	○ タンク自重不明							
内容物の実液比重	(必須) 半角数字 [-] 被災時貯蔵量 (必須) 半角数字 [%]							
津波浸水深	(必須) 半角数字 [m] 津波流速* 半角数字 [m/s]							
	*入力が無い場合、比較的遅い流速の津波として計算します。							
ッールの実行 計算開始ボタンを押してください。 計算開始 保存 終了 計算中止								

- (1) データの入力について
 - ア 「入力データ」
 - 新規入力:入力データ部分は全部ブランクで表示されます。入力したデータのタイプが使用不可の場合はその旨表示されます。
 - ② 既存ファイルを参照:(1.2 参照)

なお、本システムを立ち上げた直後の入力画面は、前回入力したデータが表示されています。

イ「消防本部名」

該当する消防本部名を入力して下さい。(入力がない場合でも計算の実行は可能 です)

ウ「事業所名」

該当する事業所名を入力して下さい。(入力がない場合でも計算の実行は可能で す)

エ 「タンク番号」

津波被害シミュレーションの対象となるタンクのタンク番号を入力して下さい。

才 「許可容量」

津波被害シミュレーションの対象となるタンクの許可容量を半角数字で入力して下さい。単位は kl (キロリットル)となります。

カ 「タンク内径」

津波被害シミュレーションの対象となるタンクの内径を半角数字で入力して下

さい。単位は m (メートル) となります。

キ「タンク自重」

津波被害シミュレーションの対象となるタンクについて自重が判明している場 合は、「タンク自重の入力」にチェックを入れて、「自重」欄にタンク自重を半角 数字で入力して下さい。単位は kN (キロニュートン)となります。なお、ton (ト ン)を kN (キロニュートン)へ換算する場合は、次の式によって実施することが できます

1 ton = 9. $8 \ 0 \ 6 \ 5 \ \text{kN}$

もし、タンク自重について明らかでない場合は、「タンク自重不明」にチェック を入れると、タンク内径から算出した概略自重を用いてシミュレーションを実行 することができます。

ク「内容物の実液比重」

津波被害シミュレーションの対象となるタンクに貯蔵する内容物の比重を半角 数字で入力して下さい。

ケ「被災時貯蔵量」

シミュレーションを実施する危険物の貯蔵率(パーセント)を半角数字で入力 して下さい。

コ 「津波浸水深」

シミュレーションを実施する津波浸水深を半角数字で入力して下さい。なお、 このシミュレーションでいう「津波浸水深」とは、津波の浸水時における表面か らタンク底板までの深さ(図1参照)をいいます。



図1 津波浸水深の定義

サ「津波流速」

シミュレーションを実施する津波流速を半角数字で入力して下さい。なお、津 波流速が定まっていない場合は、空欄のままでもシミュレーションの実行が可能 です。

なお、入力データ等に誤りがある場合には、該当すると思われる箇所およびエラー メッセージが入力画面中に表示されますので参考にしてください。

(2)計算の実行及びデータの保存等について

- 計算開始: 演算を開始します。演算終了後、ウィンドウに計算結果が表示され ます。(2 参照)
- ② 保存:ファイル名をつけて入力データを保存します。(1.3 参照)
- ③ 終了:システムを終了します。
- ④ 計算中止:システムを強制終了させることができます。

1. 2 既存ファイルを開く

ファイルを開く		? 🗙
ファイルの場所型:	🗁 Tsunami_damege_predictive_tool 🛛 🕑 🍞 📰 🗸	
していていていていていていていていていていています。 最近使ったファイル	☞ defalut.dat ☞ テストNO.24.dat	
び デスクトップ		
ک ۲۲ ۴キュメント		
ער דא ארי איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי		
⊽イ ネットワーク	ファイル名(N): I マロン 開 ファイルの種類(T): datファイル すの キャ	K(シセル

- (1) 使用したいデータファイルを選択してください。
- (2) 選択したデータファイルがファイル名(<u>N</u>)に表示されるので、OK であれば開く(<u>O</u>) をクリックしてください。画面は自動的に入力画面に戻ります。
- (3) 選択したいファイル名が存在しない場合は<u>キャンセル</u>をクリックしてください。画 面は自動的に入力画面に戻ります。

1.3 名前を付けて保存

🚽 🔇 🏚 📂 🎞 -	
✔ 保存(▼ キャンt	<u>S)</u> 214
	 ✓ ✓ ✓ (保存) × ×

- (1) ファイル名(N)に、保存するデータ名を入力して保存をクリックしてください。画面は自動的に入力画面に戻ります。
- (2) 表示されているデータファイルの中から選択すると、選択したデータファイルが ファイル名(<u>N</u>)に表示されます。この状態で保存をクリックすると、選択したデータ ファイルが上書きされます。
- (3)操作を中止するには、<u>キャンセル</u>をクリックしてください。画面は自動的に入力 画面に戻ります。

2 計算結果及びデータ出力

22 津波被害予測ツ-	ール				
入力データ	◎ 新規入力				
	◎ 既存ファイルを参照				
消防本部名	消防庁]	
事業所名	○○株式会社 △△	∖事業所			
タンク番号 (必須)	T-717]	
許可容量 (必須)	6000	[kl]	タンク内径 (必須)	23.2	[m]
タンク自重 (必須)	◎ タンク自重の入力	自重	1959.936 [kN]		
	● タンク自重不明				
内容物の実液比重	(必須) 0.8	[-]	被災時貯蔵量 (🖉	《頂) 50	[%]
津波浸水深	(必須) 5	[m]	津波流速 *		[m/s]
		*.	入力が無い場合、比較的。	遅い流速の津波	として計算します。
					*
					∇
 ツールの実行	計算開始ボタンを押してく	ください。			
計算開始	始保存	Ē	終了]	計算中止
津波水平力	2138.2	[kN]	浮き上がり安全率	1.65	[-]
津波鉛直力	15445.9	[kN]	滑動安全率	2.35	[-]
データ出力 (出	力したい項目をクリックしてくだ	さい)			
PDF形式のファ・	イル <u></u>	出力	csv形式のファイル		出力
浮き上がり安全	ミ率=1のチャート と	出力	滑動安全率=1のチャー	-ト	出力

- (1) PDF 形式のファイルの出力をクリックすると、計算結果が PDF ファイルで出力 されます。(2.1 参照)
- (2) CSV 形式のファイルの出力をクリックすると、計算結果が CSV ファイルで出力さ れます。(2.2 参照)
- (3) 浮き上がり安全率=1のチャートの出力をクリックすると、津波によりタンクが浮き上がり始める津波浸水深と貯蔵量との関係を示すチャートが出力されます。(2.3 参照)
- (4) 滑動安全率=1のチャートの出力をクリックすると、津波によりタンクが滑動し始める津波浸水深と貯蔵量との関係を示すチャートが出力されます。(2.4 参照)

2.1 PDF ファイルの例

◆入力データ◆	
消防本部名	消防庁
事業所名	○○株式会社 △△事業所
タンク番号	T-717
許可容量	6000 (kl)
タンク内径	23.2 (m)
自重	1959.936 (kN)
内容物の実液比重	0.8
被災時貯蔵量	50 (%)
津波浸水深	5 (m)
津波流速	0 (m/s)

◆出力データ◆	
浮き上がり安全率	1.65
滑動安全率	2.35
津波水平力	2138.2 (kN)
津波鉛直力	15445.9 (kN)
水平抵抗力	5024.98 (kN)
鉛直荷重	25495.90 (kN)

2. 2 CSV ファイルの例

X	· · ·				171	7.csv - Micros	oft Excel					_	_		j x
17	化 木-ム 挿入	ページレイパウト 数式 デー	-9 校開	表示	ATOK記録ツール A	crobat								۵ 🕜	- 5 2
Ĩ	MS P359	и - 11 - А́л́	= = ३	»- 🖥	折り返して全体を表示する	8 2		1		+	3	Σオート SL	M* 打	A	
船り	的け <mark>。 B / U</mark>	· 🗄 · 🎂 · 🛕 · 🛔 · 🛔			セルを結合して中央描え・	🦉 · % ,	00. 0. 0.4 00.	条件付き テーブ) 書式・書式)	いとして セルの 設定・スタイル	· 挿入	削除 書式	2 717 -	並べ替え フィルター	と 検索と ・・ 温択・	
から)	ガード ぃ	フォント 5		配置		数值	8	7.9	4.il	·	セル	1	編集		
_	F11	• (* fx													v
	A	В	0	D	E F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	P 🛓
1	入力データ														
2	消防本部名	消防厅													
3	事業所名	○○株式会社 △△事業所													
4	タンク番号	T-717													
5	許可容量	6000) (N)												
6	タンク内径	23.2	? (m)												
7	自重	1959.936	i (KN)												
8	内容物の実液比重	0.8	3												
9	被災時貯蔵量	50) (%)												
10	津渡浸水深	5	5 (m)												
11	津波流速	() (m/s)												
12	出力データ														=
13	浮き上がり安全率	1.65	5												
14	滑動安全率	2.35	;												
15	津波水平力	21382	? (KN)												
16	津波鉛直力	15445.9	9 (KN)												
17	水平抵抗力	5024.98	8 (KN)												
18	給直荷重	25495.9) (kN)												
19															_
20															
21															
22															
23															-
24															
14 4	» н T717 /9							14				and the second			+0
37	ZF												田 100%	Θ) (t)

CSV ファイルは、Microsoft EXCEL 等の表計算ソフトで開くことができるデータ形式 です。複数のタンクのシミュレーションデータを管理する場合等、必要に応じて利用す ることが可能です。





タンク番号 テストNo.24

タンク許可容量 2804(kl)

タンク内径 17.045(m)



津波によりタンクが浮上し始める(浮き上がり安全率=1)津波浸水深と危険物の貯 蔵率の関係を示したチャートです。

チャート上には、津波の流れが標準的な場合 (Fr=0.9) 及び津波の流れが速い場合 (Fr = 1.3) の 2 ケースにおけるタンクの浮き上がりシミュレーション結果を示します。

東日本大震災における屋外貯蔵タンクの津波被害事例の調査からは、津波の流れが標準的な場合(Fr=0.9)におけるシミュレーション結果と被害形態について高い相関が得られていることから、津波流速が定まっていない場合はFr=0.9において浮き上がり安全率=1となる津波浸水深と貯蔵率との関係を参考にすることができるものと考えます。

<Fr (フルード数) について>

フルード数とは、流体の慣性力の影響を表す無次元値であり、次の式で求められます。

$$F_r = \frac{V_{max}}{\sqrt{g \cdot \eta_{max}}}$$

ここで、 V_{max} は津波流速、gは重力加速度、 η_{max} は津波浸水深を表します。

2. 4 滑動安全率=1のチャート例



津波によりタンクが滑動し始める(滑動安全率=1)津波浸水深と危険物の貯蔵率の 関係を示したチャートです。

チャート上には、津波の流れが標準的な場合 (Fr=0.9) 及び津波の流れが速い場合 (Fr = 1.3) の 2 ケースにおけるタンクの滑動シミュレーション結果を示します。

東日本大震災における屋外貯蔵タンクの津波被害事例の調査からは、津波の流れが標準的な場合(Fr=0.9)におけるシミュレーション結果と被害形態について高い相関が得られていることから、津波流速が定まっていない場合はFr=0.9において滑動安全率=1となる津波浸水深と貯蔵率との関係を参考にすることができるものと考えます。