

第29 操作盤

操作盤の設置に係る工事が完了した場合における試験は、次表に掲げる試験区分及び項目に応じた試験方法及び合否の判定基準によること。

ア 外観試験

試 験 項 目		試 験 方 法	合 否 の 判 定 基 準
設 置 場 所 等	設 置 場 所	目視により確認する。	a 防災センター等に設けてあること。 b 温度、湿度、衝撃、振動等により機器の機能に影響を受けるおそれのない場所に設けてあること。 c 機器が損傷を受けるおそれのない場所に設けてあること。
	周囲の状況・操作性		a 操作上又は点検実施上支障とならない位置で、かつ、操作に必要な空間が保有してあること。 b 直射日光、外光、照明等により、表示灯、CRT表示等に影響を受けられないような位置に設けてあること。
	設 置 状 況		地震等により転倒しないように堅固に設けてあること。
構 造 ・ 性 能		目視により確認する。	a 個別確認済みのものにあつては、確認ラベルが貼付されていること。 b 機器の各部に変形、損傷等がないこと。 c 外部から人が容易に触れるおそれのある受電部及び充電部は保護してあること。 d ヒューズ等は、容量が適正であり、容易にゆるまないよう取り付けられていること。 e 接地端子が設けられているものにあつては、適切な接地が施されていること。
操 作 性		目視及びスケール等を用いて確認する。	a 操作スイッチは、床面から0.8m (いすに座って操作するものにあつては0.6m) 以上1.5m以下の高さに容易に操作できるように設けてあり、損傷、ゆるみ等がなく、停止点が明確であること。 b 緊急時に必要な表示部及び操作部は、円滑に取り扱えるようになっていること。 c 点検時に使用する表示部及び操作部は、その旨を明確に表示し、誤認識及び誤操作を防止する措置が講じられていること。
表 示 部		目視及びスケール等を用いて確認する。	a 常用電源の監視装置 (ランプ等) が正常に表示されていること。 b 定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けてあるものにあつては、当該スイッチが定位置にないときは、その旨の表示がされていること。 c 設置されている各消防用設備等に用いる各種表示装置 (表示灯、CRT等) 及び操作装置が適正であること。 d 緊急時に必要な表示部及び操作部は、円滑に取り扱えるようになっていること。 e 点検時に使用する表示部及び操作部は、その旨を明確に表示し、誤認識及び誤操作を防止する措置が講じられていること。 f ガス緊急遮断弁の制御回路に接続される端子は、危険防止用表示カバーが設けられていること。
予 備 品 等		目視により確認する。	所定の予備品、回路図、取り扱い説明書等が備えられていること。
電 源	常 用 電 源	目視により確認する。	a 専用の回路となつているとともに、その旨の表示がなされていること。 b 電源の容量が適正であること。
	非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備又は蓄電池設備 (予備電源を含む。) であること。

構成機器	常用電源	目視により確認する。	正常であること。
	非常電源		正常であること。

イ 機能試験

試験項目		試験方法	合否の判定基準
消防用設備等	表示機能	消防用設備等に係る操作盤にあっては、当該消防用設備等の試験基準により、防災設備等に係る操作盤にあっては、各消防用設備等と連動するもの場合は当該各消防用設備等の試験基準により、その他のものは当該防災設備等の試験基準により確認する。この場合において、操作機能に係る試験項目の試験方法は次による。 警報停止機能 所定の操作により確認する。 連動移報切替機能 連動移報切替スイッチを連動側又は非連動側に入れ、所定の操作により火災表示試験等を行って確認する。 表示切替機能 画面切替スイッチ等を操作して確認する。 C R T等の画面を表示状態にした後、後続の信号を入力して確認する。	消防用設備等の種別に応じて、別表第1の表示項目が適正、かつ、明瞭に表示されること。
	警報機能		消防用設備等の種別に応じて、別表第2の警報項目が適正に鳴動し、他と区別して聞き取ることができること。
	操作機能		a 消防用設備等の種別に応じ、別表第3の操作項目欄に掲げる警報停止が行えること。 b 連動の場合、連動移報の信号が正常に出力されること。 c 非連動の場合、連動移報の信号が出力されず、連動移報の切替装置に非連動である旨が表示されること。 d 設備項目は定められたシンボルにより適正に表示すること。 e C R T等の画面が表示状態のとき、表示画面以外の後続信号の場合は、該当する選択押しボタン等が点滅する等し、当該押しボタン等を操作すると画面が切り替わること。 f 復旧機能が正常であること。 g 遠隔起動機能が、消防用設備等の種別に応じ、別表3の操作項目欄に掲げる項目について適正に作動すること。
防災設備等	表示機能	復旧機能 所定の操作により確認する。 遠隔起動機能 所定の操作により確認する。	表示機能、警報機能及び操作機能が、消防用設備等の例に準じて正常に作動すること。
	警報機能		
	操作機能		
情報伝達機能	所定の操作をし、作動状態にする。	a 情報伝達機器が適正に作動すること。 b 内線電話及び消防機関と通話できる専用電話機が正常であること。	
制御機能	所定の操作をし、作動状態にする。	システムを構成する部分の異常又は故障等を確認できる機能が正常であること。	
記録機能	所定の操作をし、作動状態にする。	火災情報等が適正に記録されること。	
消防活動支援機能	所定の操作をし、作動状態にする。	a C R T等にシステム構成する部分の作動したすべての階の平面図及び当該階にかかる次の事項を分かりやすく表示できること。 (a) 発報した感知器、押下された発信機の位置又は警戒区域 (b) ガス漏れを検知したガス漏れ検知器の位置及びガス遮断機の作動状況 (c) 防火区画を構成する壁の表示及び防火戸、防火・防煙シャッター、ダンパー、可動防煙垂れ壁等の作動状況 (d) 排煙機及び排煙口の作動状況 (e) スプリンクラー設備等の自動消火設備の作動状況 b C R T等には、次の各階の平面図が分かりやすく、簡単な操作で表示されること。	

			<ul style="list-style-type: none"> (a) 感知器、発信機又はガス漏れ検知器が作動した階（出火階）の平面図 (b) 出火階以外の感知器、発信機又はガス漏れ検知器が作動した階の平面図 (c) 出火階の直上階の平面図 (d) 出火階の直下階の平面図
運用管理支援機能	シミュレーション機能	所定の操作をし、作動状態にする。	<ul style="list-style-type: none"> a 消防用設備等及び防災設備等に係る主機能に影響を与えないように措置されていること。 b 模擬機能を操作中に表示及び警報項目に係る信号が入った場合は、通常の状態に優先的に切り替わること。
	ガイダンス機能	所定の操作をし、作動状態にする。	主機能に影響を与えないように措置されていること。
	履歴機能	所定の操作により確認する。	主機能に影響を与えないように措置されていること。
	自己診断機能	所定の操作により確認する。	<ul style="list-style-type: none"> a 主機能に影響を与えないように措置されていること。 b 消防用設備等に係る表示及び警報に係る信号が入った場合は、通常の状態に優先的に切り替わること。
予備電源試験	電源切替機能	所定の操作により確認する。	電源の自動切り替え機能が正常であること。
	電圧	所定の操作により確認する。	電圧が所定の範囲以内であること。
非常電源	電源の切替機能	所定の操作により確認する。	電源の自動切り替え機能及び電源表示が正常であること。

別表第 1

消防用設備等の種別	表示項目		
屋内消火栓設備	イ 加圧送水装置の作動状態 ロ 加圧送水装置の電源断の状態 ハ 呼水槽の減水状態 ニ 水源水槽の減水状態 ホ 操作盤の電源の状態 ヘ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）		チ 感知器の作動の状態（専用のものに限る。） リ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）
スプリンクラー設備	イ 自動警報装置の受信部の表示事項（スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域の表示） ロ 減圧状態（二次側に圧力設定を必要とするものに限る。） ハ 加圧送水装置の作動状態 ニ 加圧送水装置の電源断の状態 ホ 呼水槽の減水状態 ヘ 水源水槽の減水状態 ト 操作盤の電源の状態 チ 手動状態（開放型スプリンクラー設備で自動式のものに限る。） リ 感知器の作動の状態（予作動式で専用の感知器を用いる場合に限る。） ヌ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）	不活性ガス消火設備（移動式のものを除く。）	イ 防護区画図 ロ 音響警報装置又は感知器の作動 ハ 放出起動 ニ 消火剤放出 ホ 起動回路異常（地絡又は短絡） ヘ 閉止弁の閉止 ト 圧力異常（低圧式のものに限る。） チ 手動状態（自動式の起動装置を有するものに限る。） リ 操作盤の電源の状態 ヌ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）
水噴霧消火設備	イ 放射区域図 ロ 流水検知装置の作動した放射区域 ハ 加圧送水装置の作動状態 ニ 加圧送水装置の電源断の状態 ホ 呼水槽の減水状態 ヘ 水源水槽の減水状態 ト 操作盤の電源の状態 チ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）	ハロゲン化物消火設備（移動式のものを除く。）	イ 防護区画図 ロ 音響警報装置又は感知器の作動 ハ 放出起動 ニ 消火剤放出 ホ 起動回路異常（地絡又は短絡） ヘ 手動状態（自動式の起動装置を有するものに限る。） ト 操作盤の電源の状態 チ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）
泡消火設備（移動式のものを除く。）	イ 放射区域図 ロ 流水検知装置の作動した放射区域 ハ 加圧送水装置の作動状態 ニ 加圧送水装置の電源断の状態 ホ 呼水槽の減水状態 ヘ 水源水槽の減水状態 ト 操作盤の電源の状態	粉末消火設備（移動式のものを除く。）	イ 防護区画図 ロ 音響警報装置又は感知器の作動状態 ハ 放出起動 ニ 消火剤放出 ホ 起動回路異常（地絡又は短絡） ヘ 手動状態（自動式の起動装置を有するものに限る。） ト 操作盤の電源の状態 チ 連動断の状態（自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。）
		屋外消火栓設備	イ 加圧送水装置の作動状態 ロ 加圧送水装置の電源断の状態 ハ 呼水槽の減水状態 ニ 水源水槽の減水状態 ホ 操作盤の電源の状態
		自動火災報知設備	イ 受信機の表示事項（感知器、中継器又は発信機

	<p>の作動した警戒区域の表示)</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 警戒区域図 (随時表示) 八 警戒区域図上の火災警報 二 操作盤の電源の状態
ガス漏れ火災警報設備	<ul style="list-style-type: none"> イ 受信機の表示事項 (検知器の作動した警戒区域の表示) □ 警戒区域図 (随時表示) 八 警戒区域図上のガス漏れ警報 二 操作盤の電源の状態
非常警報設備 (放送設備に限る。)	<ul style="list-style-type: none"> イ 放送設備の操作部の表示事項 (起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域の表示) □ 連動断の状態 (非常電話、自動火災報知設備等の作動と連動するものに限る。) 八 操作盤の電源の状態
誘導灯 (自動火災報知設備等から発せられた信号を受信し、あらかじめ設定された動作をするものに限る。)	<ul style="list-style-type: none"> イ 作動状態 □ 連動断の状態 八 操作盤の電源の状態
排煙設備	<ul style="list-style-type: none"> イ 排煙口の作動位置 □ 排煙機の作動状態 八 機械換気設備又は空気調和設備の停止 二 自動閉鎖装置の作動位置 ホ 操作盤の電源の状態
連結散水設備 (選択弁を設ける場合に限る。)	<ul style="list-style-type: none"> イ 散水区域図 □ 操作盤の電源の状態
連結送水管 (加圧送水装置を設ける場合に限る。)	<ul style="list-style-type: none"> イ 加圧送水装置の作動状態 □ 加圧送水装置の電源断の状態 八 中間水槽の減水状態 二 操作盤の電源の状態
非常コンセント設備	<ul style="list-style-type: none"> イ 非常コンセントの位置 □ 電源断の状態
無線通信補助設備 (増幅器を設ける場合に限る。)	<ul style="list-style-type: none"> イ 端子の位置 □ 電源断の状態

別表第 2

消防用設備等の種別	警 報 項 目
屋 内 消 火 栓 設 備	イ 加圧送水装置の電源断の状態 ロ 減水状態（呼水槽又は水源水槽）
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	イ 流水検知装置の作動状態 ロ 減圧状態（二次側に圧力設定を必要とするものに限る。） ハ 加圧送水装置の電源断の状態 ニ 減水状態（呼水槽又は水源水槽）
水 噴 霧 消 火 設 備	イ 流水検知装置の作動状態 ロ 加圧送水装置の電源断の状態 ハ 減水状態（呼水槽又は水源水槽）
泡消火設備（移動式のものを除く。）	イ 流水検知装置の作動状態 ロ 加圧送水装置の作動状態 ハ 減水状態（呼水槽又は水源水槽）
不活性ガス消火設備（移動式のものを除く。）	イ 音響警報装置又は感知器の作動 ロ 起動回路異常（地絡又は短絡） ハ 閉止弁の閉止（表示が点灯の場合に限る。） ニ 圧力異常（低圧式のものに限る。）
ハロゲン化物消火設備（移動式のものを除く。）	イ 音響警報装置又は感知器の作動 ロ 起動回路異常（地絡又は短絡）
粉末消火設備（移動式のものを除く。）	イ 音響警報装置又は感知器の作動 ロ 起動回路異常（地絡又は短絡）
屋 外 消 火 栓 設 備	イ 加圧送水装置の電源断の状態 ロ 減水状態（呼水槽又は水源水槽）
自 動 火 災 報 知 設 備	受信機の警報項目
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	受信機の警報項目
排 煙 設 備	排煙機の作動状態
連結送水管（加圧送水装置を設ける場合に限る。）	イ 加圧送水装置の電源断の状態 ロ 減水状態（中間水槽）

別表第3

消防用設備等の種別	操 作 項 目
屋 内 消 火 栓 設 備	警報停止
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	警報停止
水 噴 霧 消 火 設 備	警報停止
泡 消 火 設 備	警報停止
不 活 性 ガ ス 消 火 設 備	警報停止
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備	警報停止
粉 末 消 火 設 備	警報停止
屋 外 消 火 栓 設 備	警報停止
自 動 火 災 報 知 設 備	イ 受信機の操作事項 □ 復旧 八 連動移報切替え 二 表示切替え
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	イ 受信機の操作事項 □ 復旧 八 連動移報切替え 二 表示切替え
非常警報設備（放送設備に限る。）	放送設備の操作部の操作事項
誘導灯（自動火災報知設備等から発せられた信号を受信し、あらかじめ設定された動作をするものに限る。）	イ 一括点灯 □ 手動消灯 八 点検切替え
排 煙 設 備	イ 遠隔起動 □ 警報停止
連結送水管（加圧送水装置を設ける場合に限る。）	イ 加圧送水装置の遠隔起動 □ 警報停止